

LEGENDS ULTIMATE MINI

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODEL: HA8810



Sign Up at www.arcadenet.net
Inscrivez-vous sur www.arcadenet.net

Sign Up For ArcadeNet[®] !

- ✓ More Games to Play
- ✓ Discounts and Special Offers for Members
- ✓ Online Multiplayer and Voice Chat
- ✓ Global Leaderboards and Leagues Events

Inscrivez-vous à l'ArcadeNet !

- ✓ Encore plus de jeux avec Instant Play
- ✓ Du jeu en ligne avec des tableaux des scores
- ✓ Des offres spéciales pour nos membres, et bien plus
- ✓ encore...

ATGAMES
www.atgames.net


INDEX

ASSEMBLY GUIDE/GUIDE D'ASSEMBLAGE	P 2
LEGENDS ULTIMATE MINI FEATURES/ FONCTIONNALITÉS LEGENDS ULTIMATE MINI	P 15
QUICK START GUIDE/ GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	P 16
HOW TO UPDATE FIRMWARE/ COMMENT METTRE À JOUR LE MICROPROGRAMME	P 17
HOW TO SIGN IN WITH YOUR ARCADENET® ACCOUNT/ COMMENT VOUS CONNECTER À VOTRE COMPTE ARCADENET®	P 17
HOW TO CONNECT ATGAMES BLAST! DONGLES AND CONSOLES TO LEGENDS ULTIMATE MINI/ COMMENT CONNECTER LES DONGLES ET LES CONSOLES ATGAMES BLAST! ET LES CONSOLES À LA LEGENDS ULTIMATE MINI	P 18
WHEN TO SAFELY POWER OFF ARCADE/ QUAND METTRE HORS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ LA BORNE	P 19
WARRANTY INFO/ INFORMATIONS SUR LA GARANTIE	P 19
FEATURED GAMES/ JEUX INCLUS	P 20
SAFETY NOTICE, FCC STATEMENT/ CONDITIONS D'UTILISATION, DÉCLARATION FCC, AVIS DE SÉCURITÉ	P 21
ISED STATEMENT/ DÉCLARATION DE L'ISED	P 23


ASSEMBLY GUIDE/ GUIDE D'ASSEMBLAGE

- **TOOLS NEEDED**
(NOT INCLUDED)

- **Outils Nécessaire**
(NON INCLUS)




Phillips head screwdriver
Tournevis cruciforme



Straight head screwdriver
Tournevis à tête plate

PARTS/ PIÈCES



ASSEMBLY GUIDE/ GUIDE D'ASSEMBLAGE

SCREWS/ VIS



S1 X16



S2 X16



S3 X3



S4 X2



S5 X10




S6 X4



S9 X4

CORD/ CORDON




K Power adapter
Alimentation

ANTI-TIPPING KIT/ SYSTEME ANTI BASCULE



L X2




M X2



S7 X2



S8 X2



N Cable tie
Serre-Câble


ACCESSORIES/ ACCESSOIRES



Q Suction cup
Ventouse

ASSEMBLY STEPS/ GUIDE D'ASSEMBLAGE

• HOW TO USE THE CAM BOLT KIT/ COMMENT UTILISER LE BOULON À CAME



Step A. Use Phillips head screwdriver to fasten the cam bolt onto the panel. To avoid insufficient length to connect the cam lock, please do not overtighten it.

Step B. When attaching two panels, please make sure the cam bolts align with the holes.

Step C. Insert the cam locks to the matching holes.


Step D. Tighten clockwise with straight head screwdriver.

Etape A. utilisez le tournevis cruciforme pour attacher le boulon à came au panneau. Pour éviter d'avoir une longueur insuffisante lorsque vous connecterez le verrou à came, ne le serrez pas trop.

Etape B. Attachez les deux panneaux. Veillez à aligner les boulons à came avec les insertions du panneau.

Etape C. Insérez les verrous à came à l'intérieur des insertions correspondantes.



Etape D. Serrez les vis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'aide du tournevis à tête plate.



Step 1. Insert the 16 [S1] screws to the matching holes on [A] and [B] on both panels with a Phillips head screwdriver. Please insert and make sure to tighten perpendicular to board (redo this step as needed). Do not use excessive force or you risk breaking the panels.


Étape 1. Insérez les 16 vis [S1] dans les trous correspondants sur les deux panneaux [A] et [B] à l'aide d'un tournevis cruciforme. Veillez à les insérer et à les serrer perpendiculairement au panneau (refaites cette étape si nécessaire). N'utilisez pas une force excessive ou vous risquez de casser les panneaux.

ASSEMBLY STEPS/ GUIDE D'ASSEMBLAGE



Step 2. Insert 16 [S2] screws to the matching holes on the pairs of [C] and [D]. Please note the side with the slots faces outwards.


Étape 2. Insérez 16 vis [S2] dans les trous correspondants des paires [C] et [D]. Veuillez noter que le côté avec les fentes est orienté vers l'extérieur.




Step 3. Lay [A] aside and take out one [C]. Insert [C] into [A]. Please note the sides with holes face outwards. Use a straight head screwdriver to rotate [S2] with mark "+" to tighten. Repeat process for the rest of [C] and [D].

Étape 3. Mettez [A] à plat et sortez un [C]. Insérez [C] dans [A]. Notez que les côtés avec les trous sont tournés vers l'extérieur. Utilisez un tournevis à tête plate pour faire tourner [S2] avec le repère "+" afin de le serrer. Répétez le processus pour les autres [C] et [D].

ASSEMBLY STEPS/ GUIDE D'ASSEMBLAGE




Step 4. Slide [E] into the tracks of the pair of [D].
Étape 4. Glissez [E] dans les rainures de la paire de [D].




Step 5. Insert [B] to the matching holes on [C] and [D]. Use a straight head screwdriver to rotate the 8 [S2] with mark "+" to tighten.

Étape 5. Insérez [B] dans les trous correspondants de [C] et [D]. Utilisez un tournevis à tête plate pour faire tourner les 8 [S2] avec la marque "+" pour les serrer.


ASSEMBLY STEPS/ GUIDE D'ASSEMBLAGE



Step 6. Slide [G] and [F] into the tracks of [A] and [B].
Étape 6. Glissez [G] et [F] dans les rainures de [A] et [B].




Step 7. Insert [S3] into the matching holes on [G] with straight head screwdriver and tighten.
Étape 7. Insérez [S3] dans les trous correspondants de [G] avec un tournevis à tête plate et serrez.



Step 8. Insert the 4 wood dowels [S6] into the [B] panel and install [I] to [B]. Insert 2 screws [S5] into the matching holes on [I] and tighten. Attach [H] to [A] panel in the same manner.


Étape 8. Insérez les 4 chevilles à bois [S6] dans le panneau [B] et installez [I] sur [B]. Insérez 2 vis [S5] dans les trous correspondants de [I] et serrez-les. Installez [H] sur le panneau [A] de la même manière.

ASSEMBLY STEPS/ GUIDE D'ASSEMBLAGE



Step 9. Attach bar top [J] to the bottom part of the cabinet.


Étape 9. Fixez la partie supérieure [J] à la partie inférieure de la borne.



Step 10. Connect the cables to the matching slots on the control panel [O]. Please make sure the slots are aligned. Insert [O] into the cabinet.


Étape 10. Connectez les câbles aux fentes correspondantes du panneau de commande [O]. Veuillez vous assurer que les fentes sont alignées. Insérez [O] dans la borne.

ASSEMBLY STEPS/ GUIDE D'ASSEMBLAGE



Step 11. Insert a pair of [S4] screws into the matching holes on [O], then insert [S5] to the 6 matching holes on the sides of the cabinet and tighten.


Étape 11. Insérez une paire de vis [S4] dans les trous correspondants de [O], puis insérez [S5] dans les 6 trous correspondants sur les côtés du cabinet et serrez.



Step 12. Remove Spacer from [P] and install the pinball buttons on both sides of the cabinet, then insert [S9] screws into the matching holes on the sides of the cabinet and tighten.


Étape 12. Retirez l'entretoise de [P] et installez les boutons de flipper des deux côtés du cabinet, puis insérez les vis [S9] dans les trous correspondants sur les côtés du cabinet et serrez.

ASSEMBLY STEPS/ GUIDE D'ASSEMBLAGE




Step 13. Tighten [S8] on the bracket [M] against the top back side of the cabinet.

Étape 13. Serrez [S8] sur le support [M] contre la face supérieure arrière du cabinet.






Step 14. Drill holes against the wall and insert plastic anchors [L] into the holes firmly.

Étape 14. Percez des trous dans le mur et insérez fermement des chevilles en plastique [L] dans les trous.



Step 15. Tighten [S7] on the bracket [M] against the wall.

Étape 15. Serrez [S7] sur le support [M] contre le mur.



Step 16. Fasten the cable tie [N] to connect both brackets [M] to keep the cabinet from tipping over.

Étape 16. Fixez le serre-câble [N] pour relier les deux supports [M] afin d'empêcher le cabinet de basculer.

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from tip-over. To help prevent tip-over:

- Do not set any heavy objects on top of the cabinet.
- Never allow children to climb or hang on the cabinet.

Use of tip-over restraints may only reduce but not eliminate the risk of tip-over.




AVERTISSEMENT

Le renversement de l'appareil peut entraîner des blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour aider à éviter le basculement :

- Ne posez pas d'objets lourds sur le dessus du cabinet.
- Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher au cabinet. L'utilisation de dispositifs de retenue en cas de basculement peut seulement réduire, mais pas éliminer, le risque de basculement.


HOW TO ROTATE THE MONITOR/ COMMENT FAIRE PIVOTER L'ÉCRAN

ROTATE LANDSCAPE SCREEN TO PORTRAIT SCREEN/ COMMENT UTILISER LE BOULON À CAME



Step 1: Remove the 4 thumb screws from the acrylic panel.


Étape 1. Retirez les 4 vis à oreilles du panneau acrylique.



Step 2. Use the suction cup [Q] to remove the acrylic panel.


Étape 2. Utilisez la ventouse [Q] pour retirer le panneau acrylique.

ROTATE PORTRAIT SCREEN TO LANDSCAPE SCREEN/ COMMENT UTILISER LE BOULON À CAME



Step 3. Remove the monitor from the machine. Turn the display counterclockwise, then put the monitor back in the machine.

Étape 3. Retirez l'écran de la machine. Tournez l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre, puis remettez-le dans la machine.




Step 4. Insert 4 thumb screws into the matching holes and tighten.

Étape 4. INSÉREZ 4 vis à oreilles dans les trous correspondants et serrez-les.


HOW TO ROTATE THE MONITOR/ COMMENT FAIRE PIVOTER L'ÉCRAN

ROTATE LANDSCAPE SCREEN TO PORTRAIT SCREEN/ COMMENT UTILISER LE BOULON À CAME



Step 1: Remove the 4 thumb screws from the acrylic panel.


Étape 1. Retirez les 4 vis à oreilles du panneau acrylique.



Step 2. Use the suction cup [Q] to remove the acrylic panel.


Étape 2. Utilisez la ventouse [Q] pour retirer le panneau acrylique.

ROTATE LANDSCAPE SCREEN TO PORTRAIT SCREEN/ COMMENT UTILISER LE BOULON À CAME



Step 3. Remove the monitor from the machine. Turn the display clockwise, then put the monitor back in the machine.


Étape 3. Retirez l'écran de la machine. Tournez l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre, puis remettez-le dans la machine.



Step 4. Insert 4 thumb screws into the matching holes and tighten.


Étape 4. INSÉREZ 4 vis à oreilles dans les trous correspondants et serrez-les.

LEGENDS ULTIMATE MINI FEATURES




- | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. P1 JOYSTICK | 5. HDMI PORT | 9. CHANNEL BUTTON |
| 2. REWIND | 6. USB PORT | 10. POWER |
| 3. ATGAMES HOME BUTTON | 7. RESET BUTTON | 11. VOLUME ADJUSTER |
| 4. P1 START | 8. USB PORT | |

• FRONT



• REAR



QUICK START GUIDE/ GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Note: All screenshots shown are for illustration purposes only. Actual screens may vary.

Note : Les captures d'écran n'ont qu'une vocation illustrative. La disposition de l'écran de démarrage peut varier

1. Plug in AC adapter and press the Power button to turn on.
 2. Use P1 joystick to select and play 150 pre-loaded games. (Note: Internet connection is not required. The games can be played offline.)
 3. Connect internet via Ethernet (Ethernet cable is not included) or Wi-Fi to play more games on ArcadeNet®.
 4. To connect through Wi-Fi:
 - 4-1. Select [Wi-Fi] under the [SETTINGS] page.
 - 4-2. Select the Wi-Fi SSID you would like to connect to, and select [Connect].
If prompted, enter the Wi-Fi password using the on-screen keyboard and select [Submit] when done.
1. Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
 2. Utilisez le joystick P1 pour sélectionner et jouer aux 150 jeux préchargés. (Remarque : une connexion Internet n'est pas nécessaire, les jeux peuvent être joués hors ligne).
 3. Connectez-vous à Internet via Ethernet (le câble Ethernet n'est pas inclus) ou Wi-Fi pour jouer à d'autres jeux sur ArcadeNet®.
 4. Pour se connecter via Wi-Fi :
 - 4-1. Sélectionnez [Wi-Fi] dans la page [PARAMETRES].
 - 4-2. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez [Connecter].
Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe Wi-Fi à l'aide du clavier à l'écran et sélectionnez [Submit] (Soumettre) lorsque vous avez terminé.



HOW TO UPDATE FIRMWARE/ COMMENT METTRE A JOUR LE MICROPROGRAMME :

1. Power on the arcade.
2. Connect internet via Ethernet (Ethernet cable is not included) or Wi-Fi.
3. Go to [SETTINGS] and select [Version].
4. If there is a newer version, follow the instructions to download the latest firmware. Make sure the internet connection is stable during this process.
5. Once the firmware is downloaded successfully, select [Upgrade] and the device will reboot automatically to activate the new firmware version.

Note: If you encounter any issues on firmware update, please refer to:

<https://www.atgames.net/arcades/release-notes/> or contact support@atgames.net

HOW TO UPDATE FIRMWARE/ COMMENT METTRE A JOUR LE MICROGRAMME :

1. Mettez la borne en marche.
2. Connectez l'Internet via Ethernet (le câble Ethernet n'est pas inclus) ou Wi-Fi.
3. Allez dans [PARAMÈTRES] et sélectionnez [Version].
4. S'il existe une version plus récente, suivez les instructions pour télécharger le dernier micrologiciel. Assurez-vous que la connexion Internet est stable pendant ce processus.
5. Une fois le micrologiciel téléchargé avec succès, sélectionnez [Upgrade] et l'appareil redémarrera automatiquement pour activer la nouvelle version du micrologiciel.


Remarque : si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à jour du micrologiciel, veuillez vous référer à : <https://www.atgames.net/arcades/release-notes/> ou contacter support@atgames.net

HOW TO SIGN IN WITH YOUR ARCADENET® ACCOUNT/ COMMENT SE CONNECTER AVEC VOTRE COMPTE ARCADENET®

1. Go to [SETTINGS] and select [SIGN IN].
2. Sign up for a new account if you don't have one yet.
3. Once you have an ArcadeNet® account, you can choose either to sign in with your email or with the QR code. To sign in with your email, enter the email address and password.
1. Allez à [SETTINGS] et sélectionnez [SIGN IN].
2. Créez un nouveau compte si vous n'en avez pas encore.
3. Une fois que vous avez un compte ArcadeNet®, vous pouvez choisir de vous connecter avec votre e-mail ou avec le code QR. Pour vous connecter avec votre e-mail, entrez l'adresse e-mail et le mot de passe.





4. To sign in with the QR-code, a smartphone or tablet is required.
5. Use a smartphone or tablet to scan the QR-code on the screen to launch the ArcadeNet® website. You will be directed to the login page, where you can choose either to sign in with your existing Google/Facebook account or your email.
4. Pour se connecter avec le QR-code, un smartphone est nécessaire.
5. Utilisez un smartphone pour scanner le code QR sur l'écran afin de lancer le site Web ArcadeNet®. Vous serez dirigé vers la page de connexion, où vous pouvez choisir de vous connecter avec votre compte Google/Facebook existant ou votre e-mail.



HOW TO SIGN IN WITH YOUR ARCADENET® ACCOUNT/ COMMENT SE CONNECTER AVEC VOTRE COMPTE ARCADENET®

- You will see the authorization notification once complete. Now you can close the window and return to your arcade. A "Success!" message will show on the arcade once signed in.
- Vous verrez la notification d'autorisation une fois terminée. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre et retourner dans votre arcade. Un message "Success !" s'affichera sur l'arcade une fois la connexion effectuée.*



HOW TO CONNECT ATGAMES BLAST! DONGLES AND CONSOLES TO LEGENDS ULTIMATE MINI*/ COMMENT CONNECTER LES DONGLES ET CONSOLES ATGAMES BLAST! À LA LEGENDS ULTIMATE MINI*

Step 1. Plug the "Blast! dongle" or connect "AtGames console" with HDMI cable in the HDMI PORT, and connect USB power cord.

Step 2. Press HDMI CHANNEL button to selected HDMI source.

Step 3. The Games Menu will display on the screen. Select the game you like and play!

Étape 1. Branchez le "dongle Blast!" ou connectez la "console AtGames" avec le câble HDMI dans le PORT HDMI, et connectez le cordon d'alimentation USB.

Étape 2. Appuyez sur le bouton HDMI CHANNEL pour sélectionner la source HDMI.

Étape 3. Le menu des jeux s'affiche à l'écran. Sélectionnez le jeu que vous aimez et jouez!

*Legends Ultimate Mini supports the following AtGames products:

2022: Legends Core Max (HA8819C).

2019: Legends Flashback (FB8660), Atari Flashback X (AR3060), Bandai Namco Arcade Blast! (WD3305 and WD3305S), Adventure Flashback Blast! (WD3308), Star Flashback Blast! (WD3309).

2018: Activision Flashback Blast! (WD3301), Atari Flashback Blast! Vol.1 (WD3302), Atari Flashback Blast! Vol.2 (WD3303), Legends Flashback Blast! (WD3304), Bandai Namco Flashback Blast! (WD3306).

For 2018 Blast! and 2019 (WD3305S), please follow the instructions shown on the screen at SETTINGS to pair the dongle with Legends Ultimate Mini.

WHEN TO SAFELY POWER OFF ARCADE/ QUAND ÉTEINDRE L'ARCADE EN TOUTE SÉCURITÉ

Do not power off the cabinet during the following:

- Firmware update
- Factory reset
- Data cleanup
- Read/write USB drive

This could prevent irreversible data loss and/or damage to your cabinet and USB drives.

N'éteignez pas l'armoire pendant les opérations suivantes :

- Mise à jour du micrologiciel
- Réinitialisation d'usine
- Nettoyage des données
- Lecture/écriture d'une clé USB

Cela pourrait éviter une perte de données irréversible et/ou des dommages à votre cabinet et aux lecteurs USB.

WARRANTY INFO

The manufacturer warrants this product to be free and clear of defects in the materials and workmanship, under normal residential use and conditions, for a period of thirty (30) days from the original invoice date. Shipping and handling fees are to be paid for by the customer. To make a warranty claim, please submit a service request here: support@atgames.net.

Standard warranty coverage for the AtGames Legends Ultimate Mini does not apply to and is considered invalid due to misuse, improper maintenance, self-repair, tampering, or invasive hardware modifications of any kind, and damages or dysfunction caused by shipping or non-manufacturing related causes.

Note: Standard warranty services are valid with receipt from an authorized retailer. Purchases through third-party sellers and resellers do not fall under the standard warranty program. For warranty support, please contact the third-party seller or reseller where you purchased the product. Please find the latest AtGames Warranty policy at: <https://www.atgames.net/arcades/warranty>

FEATURED GAMES

Aladdin	KiKi KaiKai™
Asuka & Asuka	Magical Drop III / The Tower
Bad Dudes vs. Dragon Ninja	Midnight Resistance
Big Run	Nastar Warrior™
Bubble Bobble™	Operation Wolf™
BurgerTime™ (Arcade)	Pinbo
Cameltry™	Plus Alpha
Cyballer	Pop Flamer
Desert Assault / Desert Storm Gulf War / Thunder Zone	Psychic 5
Desert War	Rastan™
Donald in Maui Mallard	Space Invaders™
Drift Out	Spinmaster / Miracle Adventure
Earth Joker - U.N. Defense Force	Storm Blade
Elevator Action Returns™	Super Real Darwin
Exerion	Super Star Wars: Return of the Jedi
Fighter's History Dynamite / Karnov's Revenge	Tetris® Plus 2
Fix-It Felix, Jr.	The Jungle Book
Galmedes	The Lion King
Gargoyles	The Ninja Kids™
Growl™	Tron
Gun & Frontier™	Valtric
Gun Ball / Nitro Ball	Volfied™
Heavy Barrel	Wild Western™
Joe & Mac Returns	Zombies Ate My Neighbors
Joe & Mac: Caveman Ninja (Arcade)	Zoo Keeper™

And many more...

© CITY CONNECTION CO., LTD
DATA EAST and DATA EAST logo(s) are trademarks in United States and other countries or registered trademarks in European Union and Japan of G-MODE Corporation.

© 2021 Disney. All rights reserved.
© 2021 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.



Copyright © Piko Interactive LLC - All Rights Reserved.

SPACE INVADERS™ and other TAITO branded games included in this product are officially licensed by TAITO CORPORATION to AtGames Interactive.

TAITO is the exclusive owner of the global intellectual property rights including copyrights and trademarks for all TAITO branded games included in this product.



Tetris ® & © 1985~2021 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

All Rights Reserved.



SAFETY NOTICE

- Do not submerge the arcade cabinet in water or expose it to extreme heat or to strong magnetic fields. Doing so may cause permanent damage to your device.
- Always use a dry towel to clean the cabinet and the control top.
- Transformers are suitable for indoor use only. Transformers and power supplies for toys are not intended to be used as toys, and the use of these products by children shall be under the full supervision of parents.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For Game Host

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

WARNING

Adult assembly required. Due to the presence of small parts during assembly, keep out of reach of children until assembly is complete.

AVIS DE SÉCURITÉ

- Ne pas immerger le cabinet d'arcade dans l'eau ou l'exposer à une chaleur extrême ou à des champs magnétiques puissants. Cela pourrait causer des dommages permanents à votre appareil.
- Utilisez toujours une serviette sèche pour nettoyer l'armoire et le panneau de commande.
- Les transformateurs ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur. Les transformateurs et les alimentations pour jouets ne sont pas destinés à être utilisés comme des jouets, et l'utilisation de ces produits par des enfants doit se faire sous l'entière surveillance des parents.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For Game Host

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

AVERTISSEMENT

L'assemblage par un adulte est requis. En raison de la présence de petites pièces lors de l'assemblage, garder hors de portée des enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

ISED STATEMENT

- English: This device complies with Industry Canada license - exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
- French: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil numérique du CIEM conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à distance minimum de 20cm entre le radiateur et votre corps.

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à distance minimum de 0mm entre le radiateur et votre corps.





For additional support please email: support@atgames.net
Pour plus d'aide, veuillez contacter le support AtGames : support@atgames.net

ATGAMES

© 2021 AtGames Interactive

www.atgames.net

PO Box 1691, El Segundo, CA 90245

All rights reserved.

*Content and images are for reference only and subject to change.
*Les images du produit sont illustratives et peuvent ne pas refléter son état final.

Made in China/ Fabriqué en Chine